




# Инструкция по установке САЕМ TU D

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СЕРТИФИКАЦИЯ   
 ФАСТОН 6.3 mm  
 КАПИЛЛЯР И ЧУВСТВ. ЭЛЕМЕНТ -  
 ДИАПАЗОН -35°C+35°C  
 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Т80  
 ИЗОЛЯЦИЯ   
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 40

Электрическая схема



16(5)A 250V~

## УСТАНОВКА И ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Прежде чем подсоединять термостат – убедиться, что напряжение (питание) НЕ ПОДКЛЮЧЕНО и что электрические данные соответствуют тем, которые указаны в технических характеристиках.  
**ВНИМАНИЕ** : Действия, описанные в инструкции должны выполняться только специализированным персоналом.  
 Для установки термостата действовать следующим образом:

**1**

Развинтите два винта для того, чтобы снять крышку термостата.

**ВИНТЫ**

**2**

Прикрепить базу к стене винтами (макс Ø 3 мм), используя отверстия, указанные стрелками

**3**

Проведите электрический кабель через кабельный ввод и выполните электрическое соединение, используя зажимы, согласно электрической схеме  
 P-1 открывается при повышении температуры  
 P-2 закрывается при повышении температуры

кабельный ввод

**4**

Установить крышку, прикручивая двумя винтами.

**ВИНТЫ**

Для регулировки температуры вращать ручку до желаемого значения.